



Инструкция по настройке роутера

Xiaomi Mi Wi-Fi 4





ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

У роутера Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4 в комплекте нет патч-корда, то есть кабеля, который подключался бы от роутера к компьютеру.

Поэтому, для настройки роутера будем подключаться через Wi-Fi.

Подключаем роутер к питанию.



Мы советуем использовать рекомендованное оборудование для корректной работы всех сервисов. Список рекомендованного оборудования представлен на сайте (вкладка Оборудование и услуги) <u>http://bilink.ua/rus/oborudovanye-y-usluhy</u>



1. В нижнем правом углу рабочего стола находим значок беспроводной сети. **2.** Находим незащищенную сеть Xiaomi - **Xiaomi_xxxx_xxxx**, вместо **"x"** будет набор букв и цифр. Подключаемся к данной сети:

¥.	Xiaomi_xxxx_xxxx Открыто						
	Другие люди могут которые вы отправ	видеть сведения, іяете по этой сети.					
	Подключаться автоматически						
-		Подключиться					
(k.	DIR-615 Защищено						
(k	RT-WiFi-C5CA Защищено						
((;,	RT-WiFi_B514 Защищено						
(i.	Sagemcom_2804_D3E1 Зашишено						
<u>Пара</u> Изме подкл	аметры сети и Инте нение параметров, таки ючения значения "лим	<u>рнет</u> х как установление для итное".					
<i>lla</i> Wi-Fi	г∲> Режим "в самолете"	(ґр) Мобильный хот-спот					
		a d») рус 14:46 09.02.2019 2					



4. Видим окно приветствия, где нужно поставить галочку и нажать на кнопку с китайскими иероглифами. Здесь соглашаемся с правилами и условия Xiaomi.





5. Приступаем к настройке пароля на беспроводную сеть Wi-Fi.



На изображении под пунктом

1 - присваиваем Имя к беспроводной сети Wi-Fi, Называем сеть любым словом латиницей, например "**Bilink**".

2 - Придумываем любой пароль к беспроводной сети Wi-Fi, должно быть более восьми символов.

3 - если поставим тут галочку, данный пароль от Wi-Fi присваиваем к паролю на интерфейс роутера, то есть, чтобы зайти и настроить роутер нам нужно будет ввести такой же пароль что и на Wi-Fi.

4 - после введения всех данных нажимаем на данную кнопку, которая означает "Сохранить".

Данные настройки будут применены к обеим сетям (2,4 ГГЦ и 5ГГЦ), так как данный роутер двухдиапазонный.



6. После сохранения настроек беспроводной сети нам выдает следующие настройки, это настройки параметров входа к роутеру. Шагом ранее присвоили пароль от Wi-Fi к паролю на вход в роутер, здесь можем поменять его:



На изображении по пунктам

- 1 Логин от роутера, рекомендуем оставить его таким же,
- 2 Пароль ко входу в роутер,
- 3 Один пароль с сетью Wi-Fi,
- **4** Далее.

тех. поддержка: 594-34-34 | www. bilink.ua

После применения настроек роутер уходит на внесение изменений и перезагрузку:

正在创建双频WiFi



Bilink 🖒

Xiaomi_Bilink



Xiaomi_Bilink_5G 信号穿透力强,覆盖范围广 速度快,适合距离路由器较近的设备

路由器重启完成后,即可连接网络



7. Теперь необходимо снова подключиться к беспроводной сети Wi-Fi, так как поменяли имя сети и защитили его паролем. Для этого снова в правом нижнем углу рабочего стола нажимаем на значок беспроводной сети:

(h.	Bilink Защиц	цено				
	🗸 По	одключат	ься авт	оматич	ески	
				Под	ключи	ться
(k	DIR-61 Защии	15 цено				
(h.	RT-Wi l Защиц	Fi_B514 цено				
(k.	Sagemcom_2804_D3E1 Защищено					
(k	RT-WiFi_8A18 Защищено					
<u>Пара</u> Изме подкл	Sagem аметры нение па ючения	асот_2804 сети и Ин раметров, т значения "л	4_9320 нтерне аких как имитное	<u>Т</u> установ, :".	пение для	a
<i>lla</i> Wi-Fi		г) Режим "в самолете"	(ip) Mo X01	бильныі -спот		
			會 🕼	РУС	15:43 09.02.2019	

Не забываем поставить галочку напротив "Подключаться автоматически" и нажимаем на "Подключиться".