


## Налаштування Bilink TV на медіаплеєрі Bilink (android)




Для перегляду Bilink TV на медіаплеєрі Bilink (android) необхідно:


1. Відкрити особистий кабінет на вкладці телебачення.



2. Обрати кнопку «Активувати» та підтвердити вибір натиснувши кнопку «Так».




3. Натиснути кнопку «Додати пристрій» – Ви отримаєте код для підключення нового пристрою.




4. Підключити медіаплеєр до мережі інтернет Bilink кабелем від роутера, або по безпроводній мережі Wi-Fi (не рекомендовано, можливі перебої трансляції, розсіпання картинки, буферизація).
5. Включити медіаплеєр Bilink.




Статус підключення відображається зеленим кольором у правому верхньому кутку Вашого екрану.



6. Вибрати пункт «ТБ».




7. На екрані з'явиться коротка інструкція про основні функції додатку Bilink TV. Для ознайомлення необхідно натиснути кнопку «Далі» декілька разів.







8. Після ознайомлення з інструкцією на екрані з'явиться сторінка активації тарифу.




9. Необхідно ввести чотиризначний код з особистого кабінету, для підтвердження натиснути «ОК/Enter», після цього натиснути кнопку «Активувати».



10. Тепер Ви можете переглядати Bilink TV на медіаплеєрі Bilink (android).



Для Вашої зручності в налаштуваннях додатку є функція «Автостарт» - при ввімкненні медіаплеєру автоматично включається додаток Bilink TV.



В пункті «Налаштування» додатку Bilink TV включіть дану функцію, як показано на картинці.

