

Инструкция

**для просмотра Bilink TV
для MAG250**

Для просмотра Bilink TV для MAG250 со стандартной прошивкой необходимо:

1. При загрузке меню приставки с выбором сервисов (рис.1) нажмите кнопку "setup" на пульте. Откроется меню "Настройки" (рис.2).



Рисунок 1




Рисунок 2

1.1. При загрузке стороннего портала Вы увидите надпись "Загрузка портала" (рис.3). Перейдите в базовое меню, нажав на пульте кнопку "setup". Потом нажмите повторно "setup", чтобы открыть меню "Настройки" (рис.2).




Рисунок 3

2. В меню "Настройки" выберите пункт "Серверы" (рис.2).
3. В меню "Серверы", в поле "Портал 1 URL" пропишите <http://tv.bilink.ua/mag250/> (рис.4). Для вызова клавиатуры используйте кнопку "KB" на пульте. Нажмите "OK".





Рисунок 4

4. Теперь Вы можете смотреть IPTV.



Примечание:

Для возврата в предыдущие настройки, повторите пункты 3, 4 и оставьте поле "Портал 1 URL" пустым.